取扱説明書

SILK ROOM

業務用　ガス焼物器

ＣＴＲ－３１０



このたびは、業務用ガス焼物器を、
お買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。よく理解した上で正しくお使い頂き、いつでも取り出せるところに、保管しておいてください。

目　次

特に注意していただきたいこと	１～３
各部の名称と仕様	４～６
設置について	６～７
ご使用方法	７～８
日常の点検・お手入れ	８
故障・異常の見分け方と処置方法	９
長期間使用しない場合	９
アフターサービスについて	９

家庭用には使用しないでください

《ご使用のまえに》または《安全に正しくお使い頂くために》

製品を正しくお使い頂くためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。

一般的な注意

火災注意

火気禁止

高温注意

一般的な禁止

触手禁止

必ず行う

▣特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください。）

⚠ 危険

■ ガス漏れの処置

ガス漏れに気付いたときは①～③の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具（換気扇その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差し及び周辺の電話を使用しない。

炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。
①すぐに使用をやめ、器具栓ツマミとガス栓を閉じてください。
②窓や戸を開けガスを外へ出してください。
③お買い上げの販売店またはガス事業者に連絡してください。

⚠ 警告

■ 使用ガス

必ず形式銘板（機器燃焼部に貼付）に表示しているガス（ガスグループ）を使用する。
移設したときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを必ず確認する。

不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火で火傷したりすることがあります。また、故障の原因にもなります。
わからない場合はお買い上げの販売店またはガス事業者に連絡してください。

例：ＬＰガスの場合

■ 点火確認・消火確認

使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを確かめる。

使用後は消火と器具栓ツマミが「閉」の位置の方向に「カチッ」と音がするまで戻ったことを確かめ、ガス栓を必ず閉じてください。火が立消えた状態で放置されると多量のガスがもれ、爆発の恐れがあります。

■ 日常の維持管理

日常の点検・お手入れを実施して火災予防上支障のない状態に維持管理することが、火災予防条例で求められています。

器具内部に油汚れが蓄積すると火災の原因となります。また炎口が詰まったり消耗したバーナは、未点火、立消えの原因となり、ガス漏れの危険が増します。

■ 火災注意

スプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを近くで使用しない。
機器の周囲にスプレー缶を置かない。

熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発のおそれがあります。



▣特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください。）

⚠ 警告

■ 火災注意

火をつけたまま放置することは絶対にしない。



料理中のものが焦げたり、燃えたりして火災になる場合があります。

■ 火災注意

機器の上やまわりには、可燃性（カーテン、新聞紙、紙袋など）や引火性（エアゾール缶など）のものは置かない。

焦げたり、燃えたりして爆発や火災の原因となります。

■ 火災予防

設置や移動の際、（家具や壁・棚など）可燃性の部分から下図寸法を守って設置する。





■ 火災予防

水槽が空だきにならないよう、水量に注意する。
空だきになりますと、水槽に溜まった油に引火し危険です。

■ 換気に注意

換気口、吸気口は常に確保し、物などでふさがない。

不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。

■ 換気に注意

窓を開けるか、換気扇を回すなどして必ず換気をする。

不完全燃焼による一酸化炭素中毒で死に至る危険があります。

■ 異常時の処置

使用中に異常な燃焼・臭気・異常音が感じられたときや、地震・火災など緊急の場合は、あわてずにガスの器具栓ツマミおよびガス栓を閉じて使用を中止する。

故障・異常の見分け方と処置方法（９ページ）に従って下さい。

ガス栓を閉じる

■ 使用上の注意

ゴムの継ぎたし、及び二又分岐はしない。

ガス漏れや誤使用などで危険な場合があります。

■ 使用上の注意

使用中や使用直後は、高温部には触れない。

機器本体とその周辺及び調理器具が熱くなります。特に小さい子供がいる場合ではやけどに注意してください。

▣特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください。）

⚠ 注意

■ 使用上の注意

調理専用機器ですので調理以外の用途には使用しない。

火災注意

過熱・異常燃焼による焼損や火災などの原因になります。

■ 使用上の注意

機器を覆ってしまうような鉄板・陶板などは絶対に使用しない。

不完全燃焼や過熱による機器の焼損や火災などの危険があります。必ず専用ロストルを使用してください。

■ 使用上の注意

衣類の乾燥などに使用しない。

衣類が落下して火災になることがあります。

■ 使用上の注意

焼きアミの取り扱いには別売の専用持上げ金具を使う。



ぬれぶきんなどで持つと、やけどをすることがあります。

■ 使用上の注意

・付属の焼きアミ以外は使用しないでください。機器より油漏れして、衣服等を汚す場合があります。
・補助具はこの料理器用の付属品以外は使用しないでください。
・プレート・焼きアミに焦げ付いた付着物が激しく燃え上がったときは、新しい物と交換してください。
・使用中、使用直後はプレート・焼きアミ・バーナ・水槽・飾り枠などは高温になっておりますので手を触れないでください。

お願い

・使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを確かめてください。
・使用後は消火と、器具栓ツマミが「閉」の位置の方向に「カチッ」と音がするまで戻ったことを確かめ、ガス栓を必ず閉じてください。

▣各部の名称と仕様



⑬フタ
（別売品）



⑭テーブル枠
（別売品）



⑫焼きアミ



⑪透熱板

⑩透熱板受



⑱焼きアミ持上金具
（別売品）



⑰φ３００アミロス
（別売品）

⑯ジンギスカンプレート
（別売品）



⑮ジンギスカンプレート受
（別売品）



▣各部の名称と仕様

■ 付属品

No.	部品名称	数	はたらき
①	飾り枠	1	天板にはめ込まれ、水槽を装着する部品
②	本体	1	バーナを受ける部品
③	バーナ	1	ガスと空気を混合する部品
④	バーナキャップ	1	バーナの上に装着して、安定した炎を出す部品
⑤	ゴミ受皿	1	油や肉汁を受ける部品
⑥	ホースエンド	1	ガス取入口
⑦	器具栓ツマミ	1	火力調節用のツマミ
⑧	形式銘板	1	製品番号、ガス種、消費量等を表示しているシール
⑨	水槽	1	水を入れて油や肉汁を受ける部品
⑩	透熱板受	1	水槽の上に置いて、透熱板を受けるリング状の部品
⑪	透熱板	1	温度分布を良好にし、焼きムラを少なくする。また、バーナを保護する部品
⑫	焼きアミ	1	調理用部品

■ 別売品

⑬	フタ	1	器具にフタをする部品
⑭	テーブル枠	1	テーブルにはめ込み、器具を受ける部品
⑮	ジンギスカンプレート受	1	プレートを使用するときのプレート受け部品
⑯	ジンギスカンプレート	1	調理用部品
⑰	φ３００アミロス	1	弊社独自の新素材、ステンレス鋳物製の太線焼アミ
⑱	焼きアミ持上金具	1	焼きアミ持上げ専用金具

■ 消耗品　（保証期間内であっても有償となる部品）

・付属品

バーナ・バーナキャップ・透熱板・透熱板受・焼きアミ

バーナおよびバーナキャップは、バーナセットで交換してください。

・別売品

φ３００アミロス・ジンギスカンプレート・ジンギスカンプレート受

■ 各部の名称と仕様

■ 仕様表

記　載　事　項	記　載　内　容
製　品　名	業務用　ガス焼物器
品　番	ＣＴＲ－３１０
点　火　方　式	圧電点火方式（押し回し）
安　全　装　置	立消え安全装置
空　気　調　節　器	固定式
寸　法	Ｗ５７０×Ｄ４１５×Ｈ１９９（㎜）
質　量	７．５ｋｇ

使用ガス 使用ガスグループ		１時間あたりのガス消費量	ガス接続
都ガ 市ス	13Ａ	3.72kW（3200kcal/h）	９．５mm ホースエンド
	12Ａ	3.49kW（3000kcal/h）	
Ｌ　Ｐ　ガ　ス		4.18kW（0.30kg/h）	

■ 設置について

■ 設置前の準備

・ 機器をダンボールから取り出し、包装部品を全て取り除き、付属品を確認してください。

■ 機器の取付方法



① Ａ：枠が付いている天板を使用した場合
　Ｂ：別売品テーブル枠を使用した場合
　　天板にφ４２２mmの丸穴をあけてテーブル枠を皿ネジで固定してください。

② ゴミ受皿を取出してから器具をはめ込んでください。

■ 設置場所

・ 棚の下など落下物のある所を避けてください。火災になることがあります。

・ 樹脂製の照明器具の下でのご使用はお避けください。照明器具のかさ等が変形することがあります。

■ 設置について

■　設置場所

・　安定のよい丈夫で水平な台の上に設置してください。不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがをすることがあります。

・　強い風の吹き込む所を避ける。風で吹き消されたりする場合があります。

■　設置場所

・　ゴム管の接続時にホースバンドを必ず付けてください。
・　ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く、また器具の下を通したり器具に触れたりしないでください。
・　ゴム管は、ガス用ゴム管（検査合格又はＪＩＳマークの入っているもの）を使用し、赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める。





■ ご使用方法

■　ご使用前の準備

・　装着部品がもれなく確実に装着されていることの確認。
・　水槽に水を１０００ｍＬ入れる。
・　機器および機器周辺の確認

■　操作方法

①　ガス栓を開く
②　点火は、器具栓ツマミを押しながら「閉」から「開」の方向へ「カチッ」と音がするまでゆっくり回し、バーナに着火したことを確認してから、５～１０秒押し続けて手を離し、もう一度バーナに着火していることを確認してください。初めて点火するときは、ゴム管内に空気が入って点火しにくいことがあります。
この場合は、２～３回点火操作を繰り返し行ってください。

※点火の際や点火しない場合は、「ゴー」という異常音がする場合は、９ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照して処置してください。
何度も点火操作を繰り返すとガスが溜まり危険です。

③　消火は器具栓ツマミを「閉」の位置にして「カチッ」と音がするまで戻し、消火したことを確認してください。
※消火したこと、器具栓ツマミが押せる位置まで戻ったことを必ず確認してください。

■　火力調節

・　火力調節は３段階（大・中・小）に調節できるようになっています。
・　空気調節は、あらかじめ最良の状態にしてあります。炎の状態がおかしい時は、販売店か工事業者に連絡してください。
※火力調節は大・中・小の範囲内でお使いください。範囲内であれば、大・中・小の節度以外でもお使いいただけますが、小火は節度以下にしないでください。
立ち消えする場合があり、危険です。
小の節度で火が消える場合は、バーナキャップおよびバーナを交換してください。
それでも炎の状態がおかしい時は、販売店か工事業者に連絡してください。

▣ご使用方法

■　停電時のご使用方法

・ ご使用中に万一停電した場合、器具栓ツマミを閉じ、ガス栓を閉じておいてください。
停電復旧後は、通常の点火動作を行ってください。

▣日常の点検・お手入れ

機器の性能を維持し、衛生かつガス漏れによる事故や機器の故障、劣化などによる異常発生を未然に防止するために日常の点検・お手入れを実施して火災予防上支障のない状態に維持管理することが、火災予防条例で求められています。

■ 点検・お手入れの際のご注意

・ 日常の点検・お手入れは、必ず行ってください。
・ 特に煮こぼれした時は、必ずバーナの清掃を行ってください。
・ 故障または破損したと思われるものは、使用しないでください。
・ 不完全な修理は危険です。万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、お買い上げになった販売店にご相談ください。
・ 点検・お手入れの際には必ずガス栓を閉じ、機器が冷えてから行ってください。
・ お手入れの際には指先に十分注意してください。
・ 機器内部をお手入れする場合は手袋を着用し行ってください。各部品の突起等に力強く当たった場合、手を切ることがありますので注意してください。

■ 点　検

・ 各部品とも正しくセットされていることを確かめてください。
・ バーナおよびその周辺に破損や不具合など異常がないか確かめてください。
・ 火力調節の節度を大、中、小に切り替え、それぞれ正常燃焼することを確認してください。節度「小」で火が消える場合は、バーナおよびバーナキャップを新しいものと交換してください。
・ 機器周辺に可燃物・障害物などがないか確認してください。

■ お手入れ

・ 水槽は、油汚れが多くなると不衛生になり、火災発生の原因にもなるので、お客様ごとに清掃してください。
・ バーナおよびその周辺の汚れは、不完全燃焼の原因になるので汚れたら清掃してください。
・ バーナキャップは炎が不揃いになった時や汚れがひどい時に、バーナから取りはずし金ブラシ等で清掃してください。
・ 透熱板は、汚れたり炭化物が付着したら、やわらかいブラシ等で清掃してください。
油分が付着した場合のみ、やわらかいスポンジ等で中性洗剤をつけて水洗いし、すぐに乾燥させてください。
　※浸け置き洗いは絶対にしないでください。サビ発生の原因となります。
　※黒く変色した場合取れないことがあります。
　※金属製のブラシ等は使用しないでください。表面の耐熱塗装が取れるとサビが発生し、穴があいたりして使用できなくなります。
・ 焼きアミは油が付着し炭化しますと、油煙の原因となりますので、お客様ごとに清掃してください。
・ 機器内部は、油や炭化物が付着すると取れにくくなりますので、手袋を着用して一日に一度布切れ等で清掃してください。
・ お手入れと同時に、必ず前項の点検を行ってください。
・ サーモカップル（炎検出部）がひどく汚れている場合は、着火しにくくなります。
先端を歯ブラシなどのやわらかいブラシで清掃し布等で丁寧に拭き取ってください。

※　サーモカップルが正しい位置に装着していることを確認してください。



■故障・異常の見分け方と処置方法

原因＼現象	ガスの臭いがする	点火しない 点火しにくい	着火・火移りがしにくい	炎が黄火で燃える	炎が飛ぶように燃える	異常な音をたてて燃える	炎が異常に小さい	炎が異常に大きい	炎が安定しない	使用中に炎が消える	処置方法
ガス用ゴム管接続が不完全	○										ガス用ゴム管の接続を確実にする
ガス栓の開きが不十分		○	○								ガス栓を全開にする
ＬＰガスがなくなりかけている		○	○	○			○		○	○	新しいボンベと交換する
配管中に空気が残っている		○	○		○				○		点火操作を繰り返す
銘板表示のガスと使用ガスの不一致		○	○	○	○	○	○	○	○	○	ただちに使用をやめ、販売店に連絡し使用ガスに合った機器と交換
点火操作が適切でない		○	○								正しい点火操作を行う
器具栓ツマミの開き不足		○	○				○			○	器具栓ツマミを一度「閉」に戻してから再び点火操作を行う
バーナの炎口が詰まっている	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	バーナの炎口を清掃する
バーナの取り付けが悪い		○	○	○	○	○		○	○		バーナを正しく取り付ける
立消え安全装置		○	○								８ページに記載のお手入れの項参照

■長期間使用しない場合

■ 長期間使用されない場合は各部を清掃し、ガス栓を閉じて保管してください。

■アフターサービスについて

■ サービス（点検・修理など）を依頼される前に

・ サービスを依頼する前に９ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項でもう一度確認の上、それでも不具合な場合あるいはご不明な場合は、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご連絡ください。

・ アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
① 品番・製品番号（銘板に表示のもの）・ガスの種類
② 住所・氏名・電話番号・道順
③ 現象（できるだけ詳しく）
④ 製品購入日・販売店・訪問希望日・時間帯

■ 移設される場合

・ 移設によってガスの種類が変わる場合があり、その場合、工事や調整には専門の技術が必要になりますので必ずお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡ください。また、このときに要する費用は有料です。

■ 保証について

・ 「正常なご使用状態」において、しかも「製造上の責任」により発生した機器の故障にかぎり、お買い上げ日より「１ケ年無償修理」といたします。ただし次の場合は保証期間中でも「有償修理」といたします。
① 誤った使い方をされたときの故障　② 移動によって生じた損傷・故障
③ 改造された場合の故障　④ 天災による損傷・故障
※修理によって機能が維持できるときは、お客様のご希望により有料で修理いたします。

■ 消耗品

・ 消耗品は、保証期間中でも有償となります。（５ページを参照）

■ 補修用性能部品の最低保有期間について

・ このガス焼物器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後５年です。

■ 連絡先

・ ガス焼物器をお使いになった上で、なにかご不明な点や不具合な点がございましたら、お買い求めになった販売店か当社へ連絡してください。

YAMAOKA
山岡金属工業株式会社
ＩＳＯ14001／ＩＳＯ9001認証取得
本　　社／〒５７０-８５８５　大阪府守口市東郷通２丁目７番３０号
ＴＥＬ.(０６)６９９６-２３５１　ＦＡＸ.(０６)６９９７-３０４５
東京支店／〒１０１-００５２　東京都千代田区神田小川町１-６-４　新福神ビル９階
ＴＥＬ.(０３)３２５５-６７５５　ＦＡＸ.(０３)３２５５-６７２２

ＵＲＬ　https://www.silkroom.co.jp / E-mail　info @ silkroom.co.jp
夢工房「技術・文化館」「技術・開発館」を本社に併設しております。

２０２２.０３（００）